

PASTILLES DOSIMETRE ET ECHELLE (Réf : 20000473)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Lot de 10 pastilles
- Echelle de valeur UVc exprimée en mJ/cm²

Ces pastilles sont prévues pour donner une indication visuelle de la densité d'énergie UVc appliquée à une surface. Pour un meilleur résultat, il est conseillé de les utiliser pour chaque cycle de désinfection UVc comme décrit ci-après :

- Placer les pastilles aux endroits désirés. Vérifier que les pastilles soient bien en face de l'unité de désinfection UVc.
- Allumer l'unité de désinfection UVc selon les recommandations propres à chaque modèle.
- Vérifier la dose reçue sur les pastilles grâce à l'échelle de mesure. Toujours lire cette valeur aussitôt après le cycle d'exposition et au plus tard dans les 24h afin d'avoir la lecture la plus juste. Au-delà, la pastille reprend sa couleur d'origine.
- Ces pastilles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois et ne doivent pas être utilisées pour plusieurs cycles de désinfection.

Remarque : ces pastilles sont uniquement conçues comme une référence visuelle de la dose UVc accumulée, et non, pour déterminer l'état de propreté d'une surface. Si une pastille a été pré-exposée à la lumière avant l'utilisation, elle doit être jetée.